

Výstupní teplota topné vody 35°C

W35		Maximální topný výkon (kW)					
Venkovní teplota	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170	AIR X50 S	AIR X70 S
20°C	7,30	10,15	14,58	17,69	21,43	-	-
15°C	7,00	9,63	13,75	16,63	20,23	8,80	8,89
10°C	6,53	8,93	12,67	15,36	18,73	8,03	8,28
5°C	5,94	8,12	11,42	13,96	17,03	6,75	7,68
0°C	5,34	7,31	10,18	12,56	15,32	5,40	7,22
-5°C	4,75	6,50	8,93	11,16	13,61	5,10	6,91
-7°C	4,45	6,09	8,35	10,46	12,76	4,99	6,79
-10°C	4,15	5,68	7,76	9,76	11,91	4,76	6,20
-12°C	3,86	5,28	7,21	9,06	11,06	4,49	5,86
-15°C	3,56	4,87	6,65	8,36	10,20	4,10	5,35
-18°C	3,27	4,47	6,10	7,66	9,35	3,70	4,84
-20°C	2,97	4,06	5,54	6,96	8,49	3,44	4,59

Výstupní teplota topné vody 45°C

W45		Maximální topný výkon (kW)					
Venkovní teplota	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170	AIR X50 S	AIR X70 S
20°C	7,11	9,81	14,31	17,32	19,91	-	-
15°C	6,85	9,25	13,56	16,42	18,76	8,59	8,89
10°C	6,40	8,56	12,52	15,23	17,35	7,85	8,28
5°C	5,82	7,78	11,29	13,84	15,77	6,59	7,68
0°C	5,23	6,99	10,06	12,45	14,18	5,27	7,22
-5°C	4,65	6,21	8,82	11,07	12,60	4,98	6,91
-7°C	4,42	5,90	8,33	10,51	11,97	4,87	6,79
-10°C	4,07	5,43	7,67	9,68	11,02	4,65	6,20
-12°C	3,78	5,04	7,12	8,99	10,23	4,39	5,86
-15°C	3,49	4,65	6,57	8,29	9,44	4,00	5,35
-18°C	3,20	4,26	6,02	7,60	8,65	3,61	4,84
-20°C	2,91	3,87	5,47	6,90	7,86	3,36	4,59

Výstupní teplota topné vody 55°C

W55		Maximální topný výkon (kW)					
Venkovní teplota	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170	AIR X50 S	AIR X70 S
20°C	6,80	8,75	12,30	16,37	17,69	-	-
15°C	6,50	8,22	11,50	15,42	16,72	8,23	7,95
10°C	6,05	7,59	10,54	14,26	15,48	7,51	7,40
5°C	5,50	6,90	9,47	12,96	14,07	6,31	6,86
0°C	4,95	6,20	8,41	11,66	12,66	5,05	6,45
-5°C	4,40	5,51	7,35	10,36	11,25	4,77	6,17
-7°C	4,13	5,16	6,86	9,71	10,54	4,66	6,06
-10°C	3,85	4,81	6,37	9,06	9,83	4,45	5,54
-12°C	3,58	4,47	5,92	8,41	9,13	4,20	5,24
-15°C	3,30	4,12	5,46	7,76	8,42	3,83	4,78
-18°C	-	-	-	-	-	3,46	4,32
-20°C	-	-	-	-	-	3,21	4,10

Provozní rozsah IVT AIR X

